RealDSP DataMon v1.99 프로그램 메뉴얼

(TMS320 LF240xA & F280x/281x/282x/283x/2834x & Piccolo F2802x/F2803x/F28069)



리얼시스

TEL : 031-342-3000 FAX : 031-343-0003 주소 : 경기도 안양시 동안구 호계동 안양IT밸리 504호

< 알림 >

- 본 제품의 사용설명서 및 운용 프로그램은 제품의 성능 향상을 위하여 통보 없이 내용이 변경 될 수 있습니다.
- 본 제품의 하드웨어, 소프트웨어 및 관련 자료의 무단 복제, 수정을 금합니다.
- 본 제품의 무상 보증기간은 제품 구입 일로부터 1년으로 합니다.(단, 사용자의 취급 부주
 의 등으로 생긴 고장은 유상 수리 합니다.)
- 본 제품과 연관하여 사용자의 부주의로 인한 손실에 대하여 리얼시스는 책임을 지지 않 습니다.

본 제품을 구입하신 후 사용함은 위의 알림에 동의함으로 간주 합니다. Copyright ⓒ 2012 by 리얼시스

RealDSP DataMon Update History

< Ver1.99 >

 Delfino F2834x MCU의 SPI 부트를 지원하기 위해 SCI 부트를 사용한 외부 데이터 플래시 메모리 다운로드 기능을 추가하였습니다. 사용자께서는 먼저 타겟 보드를 SCI 부트로 동작 하도록 설정하신 후 동작 환경 설정 메뉴를 통해 사용할 TI DSP와 데이터 플래시 메모리 타입을 설정합니다. 그런 다음 다운로드 할 프로그램 파일(COFF 파일, *.out)을 읽은 후 추 가한 메뉴("동작" -> "데이터 플래시 다운로드")을 통해 DSP2834x SPI-A 주변 장치에 연 결된 데이터 플래시 메모리에 프로그램을 다운로드 합니다. 다운로드 성공 후 타겟 보드를 SPI 부트로 놓으신 후 타겟 리셋을 하시면 프로그램이 정상적으로 동작하는 것을 확인하실 수 있습니다.



< DSP2834x SPI-A 주변 장치에 연결된 데이터 플래시 메모리 연결 회로도 >

통신 망식-			CSM & Erase Options for F28xx/LF240xA Device
Serial P	ort	C USB Port	C Intelligent Erase C Erase All
통신 포트	COM1	·	┏ Unlock CSM(Code Security Module) 사용 며부
타임 아웃	200	(msec)	Flash Algorithm Code에 사용됩니다 Hex Value
모니터링 횐	·경		KEY0 (0x3F7FF8) FFFF KEY1 (0x3F7FF9) FFFF
통신 속도	38400	•	KEY2 (0x3F7FFA) FFFF KEY3 (0x3F7FFB) FFFF
Tx Delay	1 msec	-	KEY4 (0x3F7FFC) FFFF KEY5 (0x3F7FFD) FFFF
시간 간격	100	(msec)	KEY6 (0x3F7FFE)
타겟 DSP	F28346 - 300MH	z	TMS320C2834x 외부 Data Flash 설정
			☑ 전체 메모리 영역 지우기 사용
			▶ 다운로드 후 비교 검사 기능 수행
			M25P40
다운로드 옵	션		
□ COFF I	·일 로드 후 타겟 I	다운로드 실행	확인 취소
USB POD Fi	rmware Checking		
(Common	t >>		현재 POD의 펌웨어 확인

< DSP2834x와 관련해서 이번에 수정한 동작 환경 설정 대화 상자 >



[TMS320C2834x 외부 Data Flash 설정 - v1.99에서 추가한 부분]

- A) 지원되는 데이터 플래시 메모리 타입
 - ATMEL : AT25DF021(2Mbits, 256K Bytes) AT25DF041A(4Mbits, 512K Bytes) AT25DF081A(8Mbits,, 1M Bytes) AT25DF161(16Mbits, 2M Bytes) AT25DF321A(32Mbits, 4M Bytes)
 - ST: M25P40(4Mbits, 512K Bytes)
- B) 전체 메모리 영역 지우기 사용

이 부분을 체크하면 지정한 "데이터 플래시 다운로드" 동작 시 지정한 데이터 플래시 메모리 전체 영역을 지우게 되며, 체크하지 않는 경우에는 다운로드 할 프로그램 파일 (COFF, *.out 파일)에서 읽은 코드 및 데이터 정보를 바탕으로 해당되는 Block(Sector, 64K Bytes) 영역들만 지우게 됩니다.

C) 다운로드 후 비교 검사 기능 수행

이 부분을 체크하면 "데이터 플래시 다운로드" 동작 시 Page Program을 한 후 해당 Page 영역을 Fast-Read 모드로 읽은 후 그 결과를 비교 검사하는 기능을 추가적으로 수행합니다.



< 데이터 플래시 다운로드 메뉴 및 툴바 - 이번에 추가한 기능 >



 DSP2834x 데이터 모니터링 관련 Firmware 소스를 RealDSP-UT 설치 파일에 포함 시킴 RealDSP-UT의 변수 데이터 모니터링 방식은 debug_source 폴더에 있는 사용자 타겟 DSP 타입과 부합되는 시리즈 소스 파일을 사용자 프로그램 프로젝트에 같이 포함시킨 후 Compile & Link 한 COFF 파일을 타겟 보드에 다운로드 한 경우에 동작합니다.

RealDSP-UT 윈도우 설치 디렉토리의 debug_source 폴더에 있는 debug_2834x.c 파일을 프로젝트에 포함시킨 후 메인 초기화 루틴에서 sci_debug_init 함수를 호출함. 모니터링 속도는 38400bps이므로 동작 환경 설정의 모니터링 속도를 38400으로 맞추시길 바랍니다. < Ver1.98 >

- Delfino F2834x MCU 다운로드 기능 추가
- Delfino F2834x MCU의 경우 내부 FLASH 메모리가 없기에 내부 RAM에 프로그램 다운로드 기능만 지원함.
- 데이터 모니터링 관련 Firmware 소스를 RealDSP-UT 설치 파일에 포함 시킴

RealDSP-UT의 변수 데이터 모니터링 방식은 debug_source 폴더에 있는 사용자 타겟 DSP 타입과 부합되는 시리즈 소스 파일을 사용자 프로그램 프로젝트에 같이 포함시킨 후 Compile & Link 한 COFF 파일을 타겟 보드에 다운로드 한 경우에 동작합니다.

< Ver1.97 >

- Piccolo F28069 MCU 다운로드 기능 추가
- Piccolo F2803x/F28069 다운로드 시 내부 클락 10MHz을 PLL 증폭하여 다운로드 함.
- 데이터 모니터링 관련 Firmware 소스를 RealDSP-UT 설치 파일에 포함 시킴



RealDSP-UT의 변수 데이터 모니터링 방식은 debug_source 폴더에 있는 사용자 타겟 DSP 타입과 부합되는 시리즈 소스 파일을 사용자 프로그램 프로젝트에 같이 포함시킨 후 Compile & Link 한 COFF 파일을 타겟 보드에 다운로드 한 경우에 동작합니다.

< Ver1.95 >

- Piccolo F2802x(28021/28022/28023/28026/28027) MCU 다운로드 기능 추가
- Piccolo F2803x(28030/28031/28032/28033/28034/28035) MCU 다운로드 기능 추가
- 데이터 모니터링 관련 Firmware 소스를 RealDSP-UT 설치 파일에 포함 시킴



RealDSP-UT의 변수 데이터 모니터링 방식은 debug_source 폴더에 있는 사용자 타겟 DSP 타입과 부합되는 시리즈 소스 파일을 사용자 프로그램 프로젝트에 같이 포함시킨 후 Compile & Link 한 COFF 파일을 타겟 보드에 다운로드 한 경우에 동작합니다.

< Ver1.8 >

- DSP28xxx 시리즈의 RAM Download 속도 개선
- RealDSP_UTA_Type 제품 지원을 위한 수정

< Ver1.7 >

- 지원 MCU 리스트에서 TMS320C28232/28234/28235/28332/28334/28335 추가
- POD Firmware 버전이 1.6이상에서만 지원함.

< Ver1.6 >

- 지원 MCU 리스트에서 TMS320C28015/28016/28044 and TMX320F28335 추가
- POD Firmware 버전이 1.6이상에서만 지원함.

< Ver1.5 >

- 지원 MCU 리스트에서 TMS320LF240x 삭제
 현재 TI에서는 TMS320LF240x(Old Version) MCU가 더 이상 판매하지 않고 있으며 대신 TMS320LF240xA를 판매하므로 이번 버전에서 삭제하였음.
- 지원 MCU 리스트에 TMS320LF2401A 추가 TMS320LF2401A의 Flash API v1.3 사용
- TMS320LF240xA Flash API Upgrade TMS320LF2402A/2403A/2406A/2407A의 Flash API를 v1.3으로 Upgrade
- TMS320F2810/2811/2812 Flash API Upgrade TMS320F2810/2811/2812의 Flash API를 v2.10로 Upgrade
- TMS320F2801/2806/2808 Flash API Upgrade TMS320F2801/2906/2808의 Flash API를 v3.02로 Upgrade
- 지원 MCU 리스트에 TMS320F2802/2809 추가
 TMS320F2802 Flash API v3.02와 TMS320F2809 Flash API v1.0 사용
- TMS320F2801/2802/2806의 CSM Unlock 기능 개선 기존 RealDSP-UT v1.42 이하 버전의 경우 TMS320F2801/2802/2806 디바이스가 CSM Lock이 걸린 경우 Unlock기능이 되지 않아 문제가 되었는데 이번 버전에서 이 문제를 해결함. (Firmware 버전을 v1.5로 Upgrade 요망)
- TMS320280x/281x의 Chip 버전별 유의 사항(2006.08.28 테스트 결과)



위의 그림과 같이(CA버전) TI의 TMS320F28xx Chip에는 하단부에 고유 버전 정보가 있습니다. 그런데 최근 테스트 결과 Chip 버전이 CE버전 이하인 경우 RealDSP-UT 28x 원도우 프로그램 버전이 v1.42이하에서는 Flash Writing이 잘 동작하나 Chip 버전이 CG버 전 이상인 경우에는 Flash Writing이 잘 되지 않습니다. 이 경우 RealDSP-UT 28x 원도우 프로그램 버전이 v1.50이상으로 Upgrade하셔야 합니다.

[RealDSP-UT 28x POD Firmware 수정 사항]

- TMS320LF240xA의 Flash API Code 다운로드시 에러 코드 수정 TMS320LF240xA의 Flash API Code 다운로스 시 각 단계별로 에러 상태 코드가 오는데 이번 Firmware에서는 이 에러 코드를 판별하여 에러 유무를 발생 시킴.
- TMS320F2801/2802/2806의 CSM Unlock 기능 개선을 위해 수정 TMS320F2801/2802/2806의 CSM Unlock 기능를 구현하고자 일부 기능을 변경하였음.
 따라서 위의 MCU를 사용하시는 분들께서는 RealDSP-UT 28x POD의 Firmware를 체크하 여 V1.5 이상인지 확인해 주시길 바랍니다.

< Ver1.4 >

● TMS320F280x(2801/2806/2808 – Flash API Ver3.0 사용) MCU 지원 추가 이 칩은 2005.10월에 한국에 출시 출시될 예정입니다.

< 기능상의 제한 사항 >

테스트 결과 CSM Lock이 걸린 TMS320F2801/2806의 경우 SCI-A 부트시 Flash API Algorithm Code를 Unsecured 0-wait internal RAM 영역에 다운로드해야하는데 다른 소자 (TMS320F281x 와 TMS320F2808)들과는 달리 HO SRAM 영역이 없고 오직 MO SRAM 영역(M1 영역은 부트 프로그램에서 스택으로 사용)만 사용할 수 있어 Flash API Algorithm Code를 다운로드 할 수 없어 CSM Lock을 풀 수 없읍니다.

따라서 사용자드께서는 개발시 CSM Lock을 걸지 말고 사용하시고 양산 시에만 CSM Lock을 사용하시길 바랍니다.

< Ver1.3 >

- RealDSP-UT POD에서 USB가 아닌 Serial 포트로 데이터 모니터링 시 자주 통신 에러가 발 생하는 부분 수정 < RealDSP-UT Firmware 1.3으로 수정 >
- TMS320LF240x/A에서 COFF 파일 로드 시 데이터 RAM에 할당된 사용자 정의 섹션을 프로 그램 Flash 영역에 덮어 씌우는 현상 수정
- TMS320LF240x/A의 CSM Unlocking 기능 보강 Lock이 걸린 Device에 대한 Unlocking 기능 추가
- Memory/Time Graph에서 최대 4개까지 선택한 변수에 대한 독립적인 그래프 그리기 지원
- Memory/Time Graph에서 최대 4개까지 선택한 변수에 대한 모니터링 데이터를 텍스트 파일
 로 저장할 수 있는 기능 추가
- TMX320F280x(2801/2806/2808 Flash API Ver2.0 사용) MCU 지원 추가
 이 칩은 2005.03월에 한국에 출시되었으며, 현재는 TMX C 버전만이 있읍니다. 추후 TMP와
 TMS 버전이 나오면 테스트 후 바로 자료실에 수정한 프로그램을 올리겠읍니다.
- < Ver1.24 이전>
- USB 다운로드 속도 개선
- 예제 소스 중 Startup 소스 수정
- Flash Erasing 대화상자가 화면에서 자동으로 사라지지 않는 현상 수정
- 사용자 프로그램 다운로드 중 취소할 수 기능 추가
- TMS320F281x의 CSM Locking/Unlock 관련 기능 개선
- COFF 파일 처리에 있어 RAM function과 같이 LOAD와 RUN의 위치가 다른 섹션 처리 보강
- 예제 소스 중 TMS320F281x의 Internal Flash ROM 초기화 부분 수정

CCS v3.1 & CCS v4.0 이상 및 C2000 Compiler v4.1 이상을 사용하는 분께

[현상]

CCS v2.2로 만든 COFF 파일을 RealDSP-UT for 28x 운용 윈도우 프로그램인 DataMon 프로그 램에서 읽으면 debug symbol 정보 중 변수 타입 정보가 제대로 표시되는데 반해 CCS v3.1 & CCS v4.0 이상 또는 C2000 Compiler v4.1.0 이상으로 만든 COFF 파일에서는 debug symbol 정 보 중 변수 타입 정보가 모두 integer 타입으로만 표시되는 현상이 있음.

[해결 방안]

CCS v3.1을 사용하시는 고객님들께서는 프로젝트 Build Options ->Compiler의 Basic -> Generate Debug Info 옵션을 No Debug로 하시고 직접 옵션 입력 창에 -gt 또는 --symdebug:coff 라고 입력하시면 위와 같은 현상이 해결될 것입니다.

Build Options for test01.pjt (Debug)	?×
General Compiler Linker Link Order	
Category: Basic Advanced Feedback Files Assembly Parser Preprocessor Diagnostics Basic Target Version: C28xx (-v28) Generate Debug Info: Opt Level: None Program Level Opt.: None	T
확인 취소 도움물	갈

CCS v4.0 이상을 사용하는 사용자께서는 Project->Properties 메뉴를 사용하여 아래 그림과 같 이 C2000 Compiler->Basic Options -> Debugging model 항목에서 두 번째 Full symbolic debug 항목을 선택하시길 바랍니다.



그리고 DOS형 C2000 Compiler v4.1.0 이상 프로그램으로 batch 파일로 작성하여 개발하시는 분 들은 make 파일의 컴파일 옵션에서 -g 옵션대신 -gt 또는 --symdebug:coff라고 입력하시길 바 랍니다.

1. RealDSP DataMon 프로그램 및 USB POD 소개

RealDSP DataMon 프로그램은 TMS320LF240xA 과 TMS320F28x의 SCI 부트 기능을 사용하 여 내부 플래시 롬(OTP ROM 또는 RAM 영역 for TMS320F28x)에 사용자 프로그램을 Writing 하며, 이 SCI 통신 포트를 사용하여 심볼 변수 및 주소의 메모리 내용을 모니터링 또는 변경이 가능합니다. 더불어 다운로드 속도를 향상시키기 위해 USB Interface를 채택하였습니다. 시스템을 개발하는 도중 개발 장비(XDS510 JTAG Emulator)가 고장 나거나 A/S를 요청하고 몇 개월 기다 리는 경우에 개발자는 매우 답답할 수 있습니다. RealDSP DataMon 프로그램 및 USB POD 장치 는 이런 개발자들에게 저가격의 편리한 개발 환경을 제공합니다.

2. RealDSP DataMon 프로그램 특징

A. 변수 및 주소 데이터 값 보기 및 변경 가능

- B. 사용자 도구 등록 및 실행 가능
- C. COFF 파일을 로드 하여 사용자 프로그램을 DSP 내부 플래시 롬(OTP ROM 또는 RAM 영역 for TMS320F28x)에 Download 하는 기능
- D. PC와 RS232 및 USB Interface 통신 인터페이스
- E. 변수 및 메모리 내용 그래프 표시 기능
- F. 전기적 절연 지원(절연형 DC/DC, Photo Coupler 사용)
- G. 전원 공급 : USB(5V) 또는 Target Board VCC(5V)
- H. FLASH API Ver2.10 사용(for TMS320F2810/2811/2812)
- I. FLASH API Ver3.02 사용(for TMS320F2801/2802/2806/2808/2809)
- J. FLASH API Ver1.3 사용(for TMS320LF2401A/2402A/2403A/2406A/2407A)
- K. FLASH API Ver1.0 사용(for TMS320F28015/28016/28044)
- L. FLAsH API Ver2.10 사용(for TMS320F28232/28234/28235)
- M. FLASH API Ver2.10 사용(for TMS320F28332/28334/28335)
- N. FLASH API Ver2.00 사용(for TMS320F28021/28022/28023/28026/28027)
- O. FLASH API Ver1.00 사용(for TMS320F28030/28031/28032/28033/28034/28035)
- P. FLASH API Ver1.00 사용(for TMS320F28069)
- Q. Delfino F2834x MCU의 경우 내부 FLASH 메모리가 없기에 내부 RAM에 프로그램 다운로드 기능만 지원함.
- R. Windows 32bit 98/Me/2K/XP/Vista/7 지원





< PC측 연결부 - RS232 & USB Interface 지원 >



①: 5V 외부 전원 입력 단자로서 사용자 PC의 USB 포트의 전원이 불안정하거나, RS232 포트
 만을 사용하고자 할 때 USB POD에 5V 전원을 공급합니다.

< DSP측 연결부 - SCI Interface > - 개선된 모델에서는 3번 핀이 없음





- ③ RS232 또는 TTL 신호 Level 선택 스위치
 사용자의 Target Board와 통신할 신호 Level에 맞춰 사용하시길 바랍니다.
 일부 RealDSP-UT에서는 이 선택 스위치가 없는 경우도 있읍니다.
 이는 개선된 모델로서 내부에서 자동으로 선택되도록 하였읍니다.
- TTL Level 인 경우(Default)
 ③번 스위치를 TTL Level(왼쪽으로 밀었을 경우)로 놓고 ②번 Connector에 제공되는 Cable로 연결하십시오.
- RS232 Level 인 경우
 ③번 스위치를 RS232 Level(오른쪽으로 밀었을 경우)로 놓고 ②번 Connector에서 /RESET 과 /BOOT Pin을 그리고 ①번 Connector의 4개 Pin을 묶어 사용하십시오.





TMS320LF240xA는 BOOT_EN/XP(86) 신호가 Low이면 부트 모드로 동작하는데, IOPC2의 상태에 따라 SPI(High 상태) 또는 SCI(Low 상태) 부트로 동작한다. RealDSP-UT에서는 SCI 부트를 사용하므로 IOPC2 신호에 1K ~ 4.7K pull-down 처리를 해 주 여야 한다.

< TMS320F281x 타겟 보드와 RealDSP-UT 접속 방법 >





A) Boot선택 Switch 있는 보드인 경우

B) Boot선택 Switch가 없는 보드인 경우

■ TMS320F281x의	Boot Mode
----------------	-----------

GPIOF4	GPIOF12	GPIOF3	SPIOF2	동작 모드	
(SCITXDA)	(MDXA)	(SPISTEA)	(SPICLK)		
1	х	х	x	FLASH(0x3F7FF6) 실행	
0	1	Х	Х	SPI 부트(Serial EEPROM) 실행	
0	0	1	1	SCI 부트(SCI-A) 실행	
0	0	1	0	H0 SRAM(0x3F8000) 실행	
0	0	0	1	OTP(0x3D7800) 실행	
0	0	0	0	GPIO B 포트 Parallel 부트 실행	

TMS320F281x는 위의 표와 같이 리세트 동작 시 4개의 포트 상태에 따라 동작 모드를 결정한 다. 본 회로에서는 FLASH ROM 실행 모드와 SCI 부트만을 사용하므로 3개의 핀(MDXA, SPISTEA, SPICLK)의 상태는 고정하고 1개의 핀(SCITXDA) 상태만 스위치로 선택하거나 또는 RealDSP-UT의 5번 Boot 핀을 사용하여 동작 모드를 결정하도록 함.

신호 처리 : MDXA = Low(pull-down)

SPISTEA = SPICLK = High(pull-up)

TXDA: 일부 리얼시스의 CPU Module에서는 이 선택 핀이 없는 경우가 있읍니다. 이는 개선된 모델로서 자동으로 처리하게 되었읍니다. SW1 = 1-2(Low) FLASH ROM 실행 SW1 = 2-3(High) SCI 부트

주의 사항 :

- 보드 외부에서 이 4개의 신호를 사용할 때 별도의 pull-up 또는 pull-down 처리에 유의한다.
 만일 MDXA 핀에 별도의 pull-up 처리하거나 TXD-A를 pull-down 처리하면 원하는 동작
 모드로 동작하지 않을 수 있다.
- 2. SCI 부트 또는 FLASH ROM을 라이트 할 때 반드시 SCI 부트 모드(SW1=2-3)로 한 상태 에서 실행해야 되고, FLASH ROM 실행 시에 SW1=2-3으로 하고 리세트 동작을 실행한다.



RXDA	R10 1 _W 2	3.3V	
	4.7k R12	· · ·	
(I029)	_1_ _W _2_	.	
	4.7k R13		
SPICLKA	_12_	· · ·	
(1010)			
	4.7k		
	4.7k	5V 0	CN6
· · · · · ·	4.7k JP1	5V RXDA TXDA	CN6
/SBOOT	4.7k JP1	5V RXDA TXDA /RESET	CN6 1 2 3 4
/ <mark>SBOOT</mark> (I034)	4.7k JP1	5V RXDA TXDA /RESET /BOOT	CN6 1 2 3 4 5

< TMS320F280x 타겟 보드와 RealDSP-UT 접속 방법 >

■ TMS320F280x의 Boot Mode

GPIO18	GPIO29	GPIO34	동작 모드
SPICLKA	SCITXA		
SCITXB			
1	1	1	FLASH(0x3F7FF6) 실행
1	1	0	SCI-A 부트 실행
1	0	1	SPI-A 부트 실행
1	0	0	I2C 부트 실행
0	1	1	eCAN-A mailbox 1 부트 실행
0	1	0	M0 SRAM(0x000000) 실행
0	0	1	OTP FLASH(0x3D7800) 실행
0	0	0	Load Data from GPIO0~GPIO15

TMS320F280x는 위의 표와 같이 리세트 동작 시 3개의 포트 상태에 따라 동작 모드를 결정한 다. 본 회로에서는 FLASH ROM 실행 모드와 SCI 부트만을 사용하므로 2개의 핀(SPICLKA, SCITXA)의 상태는 고정하고 1개의 핀(GPIO34) 상태만 스위치로 변경 사용하여 동작 모드를 결정하도록 함.



신호 처리 : SPICLKA = High(pull-up)

SCITXA = High(pull-up)

GPIO34 : Jumper Switch로 선택하도록 되어있음(기본은 FLASH Boot) JP1 = 1-2 : SCI 부트 실행 JP1 = 2-3 : CAN 부트 실행

주의 사항 :

1. 보드 외부에서 이 3개의 신호를 사용할 때 별도의 pull-up 또는 pull-down 처리에 유의한다.

2. SCI 부트 또는 FLASH ROM을 라이트 할 때 반드시 SCI 부트 모드로 한 상태에서 실행해야 되고, FLASH ROM 실행 시에 타겟을 FLASH 부트 모드로 둔 후 리셋한다.

< TMS320F28335 타겟 보드와 RealDSP-UT 접속 방법 >

MODE	GPIO87/XA15	GPIO86/XA14	GPIO85/XA13	GPIO84/XA12	MODE ⁽¹⁾
F	1	1	1	1	Jump to Flash
E	1	1	1	0	SCI-A boot
D	1	1	0	1	SPI-A boot
С	1	1	0	0	I2C-A boot
В	1	0	1	1	eCAN-A boot
A	1	0	1	0	McBSP-A boot
9	1	0	0	1	Jump to XINTF x16
8	1	0	0	0	Jump to XINTF x32
7	0	1	1	1	Jumpto OTP
6	0	1	1	0	Parallel GPIO I/O boot
5	0	1	0	1	Parallel XINTF boot
4	0	1	0	0	Jump to SARAM
3	0	0	1	1	Branch to check boot mode
2	0	0	1 🕅	0	Branch to Flash, skip ADC calibration
1	0	0	0 3	1	Branch to SARAM, skip ADC calibration
0	0	0	0	0	Branch to SCI, skip ADC calibration



[RealDSP-UT or RealDSP-UT Academy POD 연결 회로]

5번핀(Boot)을 사용하여 위의 표에 있는 F, E 모드를 사용함

타겟 Reset시 5번핀이 High 일때 : Flash Boot Mode Low 일때 : SCI-A Boot Mode

< Piccolo TMS320 F2802x/F2803x/F2806x 타겟 보드와 RealDSP-UT 접속 방법 >

MODE	GPIO37/TDO	GPIO34/COMP2OUT/ COMP3OUT	PIO34/COMP2OUT/ COMP3OUT TRST	
3	1	1	0	GetMode
2	1	0	0	Wait (see Section 3.3.10 for description)
1	0	1	0	SCI
0	0	0	0	Parallel IO
EMU	x	x	1	Emulation Boot

[Piccolo TMS320 F2802x/F2803x/F2806x 부트 모드]

RealDSP-UT POD는 타겟 보드 연결 6핀 커넥터의 5번 /BOOT 신호를 가지고 평상시에는 타겟 보드를 내부 Flash 부트로 사용자 프로그램을 실행시키며 지정한 COFF 파일 사용자 프로그램을 다운로드 하는 경우에는 5번 /BOOT 핀 신호 레벨을 Low로 떨어드린 후 SCI 부트 동작을 수행 합니다.

따라서 TI Piccolo TMS320 F2802x/F2803x/F2806x 사용자께서는 GPIO37과 GPIO34 핀은 pull-up 처리하시고 /TRST 핀은 pull-down 하시길 바랍니다(즉, Flash Boot를 기본으로 설정). 그런 다음 아래 표와 같이 RealDSP-UT 연결 커넥터를 타겟 보드 MCU측에 연결하십시요

RealDSP-UT 타겟 연결 6핀 커넥터	Piccolo TMS320 F2802x/F2803x MCU
1. VCC(DC 5V)	VCC(DC 5V)
2. TXD	GPIO28
3. RXD	GPIO29
4. /RESET	/RESET
5. /BOOT	GPIO37
6. GND	GND

< Delfino TMS320 F2834x 타겟 보드와 RealDSP-UT 접속 방법 >

MODE	GPI087/XA15	GPIO86/XA14	GPIO85/XA13	GPIO84/XA12	MODE ⁽¹⁾
F	1	1	1	1	Secure boot ⁽²⁾
E	1	1	1	0	SCI-A boot
D	1	1	0	1	SPI-A boot
С	1	1	0	0	I2C-A boot Timing 1
В	1	0	1	1	eCAN-A boot Timing 1
A	1	0	1	0	McBSP-A boot
9	1	0	0	1	Jump to XINTF x16
8	1	0	0	0	Reserved
7	0	1	1	1	eCAN-A boot Timing 2
6	0	1	1	0	Parallel GPIO I/O boot
5	0	1	0	1	Parallel XINTF boot
4	0	1	0	0	Jump to SARAM
3	0	0	1	1	Branch to check boot mode
2	0	0	1	0	I2C-A boot Timing 2
1	0	0	0	1	Reserved
0	0	0	0	0	TI Test Only

Delfino TMS320F2834x 타겟 보드의 부트 모드를 SCI-A로 한 후 사용 바람.

2. USB POD 디바이스 드라이버 설치

디바이스 드라이버를 설치하기에 앞서 먼저 구입시 제공된 CD에 USB POD용 Device Driver 가 있는지 확인하시길 바랍니다.

PC와 USB POD를 제공된 USB Cable로 연결하시면 다음과 같은 화면이 나옵니다.
 이때 아래와 같이 "특정 위치에서 설치" 옵션을 선택하신 후 다음 버튼을 클릭하십시요.

새 하드웨머 검색 마법사	
	새 하드웨어 검색 마법사 시작
	미 마법사는 다음 하드웨어에 대한 소프트웨어 설치를 도와줍니 다. USB POD
	🧼 하드워어에 포함된 설치 CD 또는 플로피 디스크가 있으면 지금 삽입하십시오.
	원하는 작업을 선택하십시오.
	 ○ 소프트웨어 자동으로 설치(권장)(!) ● 목록 또는 특정 위치에서 설치(고급)(<u>S</u>)
	계속하려면 [다음]을 클릭하십시오.
	《뒤로(B) 다음(N)> 취소

2) 디바이스 드라이버가 있는 폴더 위치를 지정하신 후 다음 버튼을 클릭하십시요.

새 하드웨어 검색 마법사
검색 및 설치 옵션을 선택하십시오.
⊙ 이 위치에서 가장 적합한 드라이버 검색(S) 아래 확인란을 사용하여 기본 검색 위치(로컬 경로 및 미동식 미디어)를 제한하거나 확장하십 시오, 검색한 것 중 최적의 드라이버를 설치할 것입니다.
 □ 미동식 미디어 검색(플로피, CD-ROM)(M) ☑ 검색할 때 다음 위치 포함(<u>0</u>): E:\#Project\#VC\#RealSYS2003\#LGDSP\#USB_POD*
○ 검색 안 함, 설치할 드라이버를 직접 선택(D) 목록에서 장치 드라이버를 선택하려면 이 옵션을 선택하십시오, 사용자가 선택한 드라이버가 사용자 하드웨어에 가장 일치하는 것임을 보장하지 않습니다.
< 뒤로(B) 다음(N) > 취소

제공된 디바이스 드라이버는 Windows의 Device Driver 호환 인증을 받지 않았습니다. 따라서 아래와 같은 화면이 나타나시면 "계속" 버튼을 클릭하신 후 설치를 계속하시길
 바라며, 이는 제품 성능에 아무런 영향이 없으므로 사용자께서는 염려할 필요가 없습니다.



4) 위의 단계대로 하신면 일반적으로 디바이스 설치는 정상적으로 완료됩니다.
 만약 설치 시 문제가 발생하면, 먼저 USB Cable이 정상적으로 연결되었는지, 또한 PC의
 USB Host Controller가 정상적으로 동작하는지 확인해 주시길 바랍니다.



5) 정상적으로 디바이스 드라이버가 설치된 후 제어판의 장치 관리자를 보시면 아래의 그림과 같이 나타납니다.

욕 장치 관리자	
파일(E) 동작(<u>A</u>) 보기(<u>V</u>) 도움말(<u>H</u>)	
	~
표 🗃 네트워크 어댑터 👘 🖉 👘 다스크 드리아브	
표 👮 디스플레이 어댑터	
🗈 🌀 마우스 및 기타 포인팅 장치	
모 및 보니터 는 44 번용 진렬 배스 커트로러	
이 이렇게 같이 가 있는 것이 있는 것이 있다. 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	
🖕 Intel(r) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2442	
RealSYS USB POD Device	
↓ USB 루트 허브	
응 USB 루트 허브	
표····································	
표 🚽 컴퓨터	
표 🦻 포로세서	- =
🗊 🦺 플로피 디스크 드라이브	
🗈 🗃 플로피 디스크 컨트롤러	Y

3. 운용 프로그램 설치

1) 제공된 CD에서 RealDSP_UT_v1.97.exe 아이콘을 더불 클릭하시면 설치가 시작됩니다.



 설치할 폴더를 지정하신 후 "다음" 버튼을 클릭하시면 정상적으로 설치가 완료되며, 바탕 화면에 단축 아이콘이 생깁니다.

RealDSP Da	ataMon 설치	
대상 위치 : 파일을 설	선 택 치할 폴더를 선택하십시오.	
	RealDSP DataMon 설치 위치: C:₩Program Files₩RealSYS₩RealDSP DataMon	변경(<u>C</u>)
InstallShield —	< 뒤로(<u>B</u>) []	취소

4. RealDSP DataMon 프로그램 사용법

먼저 프로그램 사용하기에 앞서 위에서 설명한 하드웨어 설치를 참조하신 후 USB POD 및 사용 자 타겟보드를 올바르게 연결하시길 바랍니다.

또한 사용자 프로그램을 다운로드하기 전에 다음 페이지에 있는 "환경 설정" 항목을 먼저 설정하 시길 바라며, 현재 가지고 있는 RealDSP-UT POD의 Firmware 버전 및 RealDSP DataMon 프로 그램의 버전을 확인하시길 바랍니다.

- ▶ RealDSP DataMon(Ver1.0 or Ver1.1) <-> RealDSP-UP POD의 Firmware(Ver1.0)
- ▶ RealDSP DataMon(Ver1.2) <-> RealDSP-UP POD의 Firmware(Ver1.1)
- ▶ RealDSP DataMon(Ver1.24) <-> RealDSP-UT POD의 Firmware(Ver1.2)
- ▶ RealDSP DataMon(Ver1.30) <-> RealDSP-UT POD의 Firmware(Ver1.2 or Ver1.3)
- ▶ RealDSP DataMon(Ver1.40) <-> RealDSP-UT POD의 Firmware(Ver1.2 or Ver1.3)
- RealDSP DataMon(Ver1.50) <-> RealDSP-UT POD의 Firmware(Ver1.5)
 (TMS320F2801/2802/2806의 CSM Unlock 기능을 제외한 나머지 기능에 대해서는 POD Firmware Ver1.5 하위와 호환 가능)
- ▶ RealDSP DataMon(Ver1.60) 이상 <-> RealDSP-UT POD의 Firmware(Ver1.6)
 (TMS320F2823x/F2833x/F2802x/F2803x/F28069 지원 Firmware v1.6 이상)

📲 DSP DataM	lon for T	MS320LF240x/A - E	:₩320c240x₩	te:	(19_graphWtar	rget.out , l	Date:2003/11,	/17 🔳 🗖 🔀
파일(<u>F</u>) 동작(<u>A</u>) 설정(<u>C</u>) 보기(⊻) 도구(፲) 5	도움말(<u>H</u>)					
📽 (°, 🔂 (3 😃	Øs Øg ∴ ø g ∷	🐼 🛛 📢		N? 7 72	\leq		
Symbol Name	Address	Data Type	Etc	*	Symbol Name	Value	View Type	Data Type
eep_buf EEP_ERR exit	0x0EA3 0x0EA2 0x1420	Array of Character Unsigned charac Integer	Array Info : [16]		mont sin_f sin_t	10363 0,000000 328	signed intege float (32bit) signed intege	Integer Floating Integer
il ent	0×0800	Integer			speed fred	U 45 043987	signed intege	Floating
i2 cnt	0x0802	Integer			neq.	43,043301	noac (Scory	rioaung
i3_cnt	0x0803	Integer		1				
i4_cnt	0×0809	Integer						
i5_cnt	0x080A	Integer						
i6_cnt	0×080B	Integer		-				
k_vf	0x081D	Floating point						
key_code	0×080E	Unsigned charac						
key_count	0×080F	Integer						
m_new	0×0804	Integer						
m_old	0×0806	Integer			Address	Value	Acoli	
mont	0x081A	Integer			Audress	value	Ascii	
nmi_cnt	0×080C	Integer				UX0000	348	<u>*</u>
prev_key_code	0×080D	Unsigned charac	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8	UX0001	UXUUU1	30.5	
sin_t	UXUA19	Array of Floating	Array Into : [500		0X0002	UXUUU2	.0	
SID_t	0X1980	Array of Integer	Array Into : [12,		0X0003	0X0005	302	
speed	0X0805	Integer			0x0004	0x0007	120	
	0x0807	Unsigned integer			0x0005	0x0000	2165	
table_ut	0.0021	Floating point			0x0000	0x0000	(86)	
toble_u	0x0011	Integer			0x0007	020007	175	
table_v	020012	Integer		21	0x0000	0x0000		
able_w	00013		1 1557		0,0003	020003	200	
					000000	000000	388	
×	555 11107	2 contraction and a contraction of the contraction	asan a sana an an		0011 0110 00			N
Section Nar	ne	Start Address Se	ction Size		0044 SAAU 80.	AU 8180 E	NUUL UUEB	
.text	9	Öx0044 Öx1	8A5 Words	_	0045 BF0B 70	50 <u>5</u> 907 9	0A0 D703 De	
.cinit	1	0x18E9 0x7	'O Words	7	0046 2080 62	10 P02 0	000 8900	¥ #
4					0055 7002 90	AC BADA E	1901 6D80	
				-	00000000020000	00-04-04-0		
H I P H	메시지 정보	2 \ 섹션 정보 /						
X 111			2001	DD:		NUE IOU	0.000F	
金町			LOWI	BH(S : 115200 UN LI	NE Size	: UX3CDE TIMS32	ULF2406A - 40MH;

< RealDSP DataMon 초기 화면 >

① 환경 설정(🎫)

동작 환경 설정	
통신 방식 ○ Serial Port ● USB Port 통신 포트 ○○M1 ♥ 타임 아웃 200 (msec) 모니터링 환경 통신 속도 115200 ♥ Tx Delay 1 msec ♥ ↓ 시간 간격 100 (msec)	CSM & Erase Options for F28xx/LF240xA Device ⓒ Intelligent Erase ⓒ Erase All ⓒ Unlock CSM(Code Security Module) 사용 여부 Flash Algorithm Code에 사용됩니다 Hex Value KEY0 (0x3F7FF8) FFFF KEY1 (0x3F7FF9) FFFF KEY2 (0x3F7FFA) FFFF KEY3 (0x3F7FF8) FFFF KEY4 (0x3F7FFC) FFFF KEY5 (0x3F7FFD) FFFF KEY6 (0x3F7FFE) FFFF KEY7 (0x3F7FFF) FFFF
타켓 DSP F2812 - 150MHz(30MHz * 5) 다운로드 옵션 「 COFF 파일 로드 후 타켓 다운로드 실행 USB POD Firmware Checking << Comment >> [POD Firmware Version : 1.50]	확인 취소 현재 POD의 펌웨어 확인

 통신 방식 : 사용하고자 하는 PC와 USB POD사이의 통신 인터페이스를 설정 현재는 시리얼 및 USB를 지원합니다.

- 통신 포트 : 시리얼 인터페이스 선택 시 통신 포트
- 타임 아웃 : 데이터 모니터링 시 선택한 통신 인터페이스에서의 데이터 쓰기
 및 읽기 타임 아웃 값
- 통신 속도 : USB POD와 DSP 타겟 보드 사이의 시리얼 디버깅 통신 BPS
 - < 데이터 모니터링을 위한 시리얼 디버깅 통신 BSP 설정에 관하여 >
 - ➤ TMS320LF240x/A

제공되는 debug_source 폴더의 debug_lf240x.c에서 #define BAUDRATE 정의 에 선언된 통신 속도와 일치한 값으로 설정하시길 바랍니다.

≻ TMS320F28x

제공되는 debug_source 폴더의 debug_28xxx.c에서 #define BAUDRATE 정의 에 선언된 통신 속도와 일치한 값으로 설정하시길 바랍니다.

- Tx Delay : POD Firmware 버전 v1.2에서 새로 추가된 기능
 - 데이터 모니터링 시 디버깅용으로 제공된 debug240x.c(or debug_serial.c)가 사용자 프로그램에 따라서 interrupt 응답 시간이 늦는 경우가 발생하여 제대로 데이터 모니터링이 안되는 경우에 Tx Delay 값을 알맞게 설정하십시오. 또한 위와 같은 현상이 발생하면 통신 속도를 낮추어서 사용하시길 바랍니다.
- 시간 간격 : 데이터 모니터링 시 데이터 수집 간격 설정
- 타겟 DSP : 사용자 타겟 보드의 CPU 타입 설정

• 현재 POD의 펌웨어 확인 : 현재 연결된 RealDSP-UT POD의 Firmware Version을 체크함.

< CSM & Erase Options for TMS320F28x/LF240xA Device >

- Erase Option (TMS320F28x Device에서만 지원)
 TMS320F28x의 내부 플래시 롬은 Sector로 구성되어있으며, 따라서 Erase 시 Sector 별로 지울 수 있습니다. 또한 사용자께서는 내부 플래시 롬의 일부 영역을 고정된 Data 영역으로 사용하여 자주 지울 필요가 없는 경우에는 사용자 프로그램 Write 시 이 영역을 지울 필요가 없으므로 다음과 같이 두 가지 옵션을 두었습니다.
 - Intelligent Erase: 읽어 들인 COFF 파일의 섹션 정보를 바탕으로 전체 플래시 롬 Sector 영역 중 실지로 Write 하는 Sector 영역만 지웁니다.
 - Erase All:
 무조건 전체 플래시 롬 Sector 영역을 지웁니다.(최대 25sec 걸림)

• Unlock Key Code Option

TMS320LF240xA/TMS320F28x는 CSM이라는 기능이 있는데 이 기능은 Secure Memory 영역에 대하여 Code Security를 사용자가 설정할 수 있으며, 만약 CSM이 설정된(Secured Device라고 부름) 타겟 보드에 대해서는 이 영역의 메모리에 대해 외부로 부터 Read Access 할 수 없습니다. 일반적으로 개발 시에는 사용하지 않으며, 제품 기능이 완성되고 제품 양산 시 지적 재산권 보호 차원에서 이 기능을 사용합니다.

만약 타켓 보드의 CPU가 Secured된 Device이며 다시 사용자 프로그램을 내부 Flash ROM 에 Write하고자 하는 경우에는 이 옵션을 사용하며, 또한 아래에 있는 4개 (TMS320LF240xA) 또는 8개(TMS320F28x)의 KEY 값(Password)을 올바르게 입력하시길 바랍니다. 입력한 KEY 값은 Flash Algorithm의 CSM Unlock에 사용됩니다.

< 주의 >

만약 TMS320F28x에서 8개의 Password들 모두를 0x0000으로 할 경우에는 그 Device는 Permanent Secured가 되어 다시 프로그램을 Update할 수 없습니다.

< 기능 개선 >

TMS320F2801/2802/2806 MCU에 대해서 Ver1.4에서는 CSM Unlock 기능이 지원되지 않는 점이 있었는데 이번 버전에서 이 문제를 해결함. 이들 MCU를 사용하는 사용자께서는 현재 사용하고 있는 RealDSP-UT 28x POD의 Firmware 버전을 체크하여 Ver1.5 이상인지 확인 후 사용하시길 바랍니다.

있읍니다.

```
• TMS320LF240xA Device를 CSM Locked(Secured) 하는 방법
  될 수 있는 한 제품 개발 도중에는 사용하지 마시고, 제품 양산 시 사용하시길 바랍니다.
  - csmpwd.asm ------
  .sect "csmpwd"
               ; PWL0
  .word 0000h
  .word 0000h
               : PWL1
  .word 0000h
               ; PWL2
  .word 0000h
               ; PWL3
  .end
  위 Assembly Code를 사용자 프로그램에 추가한다.
  - dsp2406A.cmd ------
  MEMORY
  {
   PAGE 0: /* Program Memory */
     ...
     CSM_PWD : org = 0040h, len = 0004h
     ...
  }
  SECTIONS
  {
     •••
    csmpwd: > CSM_PWD PAGE = 0 /* CSM Password */
     ...
  }
  [알림]
  현재 TMS320LF240xA는 TMS320F28x와 같이 Device가 Secured된 상태인지를 나타나는
  플래그가 없어 Flash Algorithm에서 CSM Unlock Match Flow 과정에서 Unlocking을 하여도
  디바이스가 Unlock되었는지 알 수 없어 계속 Erase & Write 과정을 하게 되어 사용자 입장
  에서는 마치 디바이스가 제대로 Locking되지 않았다고 생각될 수 있읍니다. 테스트 결과
  RealDSP-UT에서 Secured된 디바이스에 일치하지 않은 Password를 입력하여 라이트하는
  경우에는 RealDSP DataMon 프로그램에서 Erase & Write가 되어도 실제로 프로그램이
  변경되지 않으며 일치된 Password를 입력할 시에는 프로그램이 변경되는 것을 확인할 수
  있읍니다. 이를 통해 사용자께서는 라이트가 된 Device가 Lock이 걸렸는지 확인할 수
```

```
● TMS320F28x Device를 CSM Locked(Secured) 하는 방법
  될 수 있는 한 제품 개발 도중에는 사용하지 마시고, 제품 양산 시 사용하시길 바랍니다.
  < 제공되는 예제의 DSP281x_CSMPasswords.asm과 DSP2812.CMD을 참조 바람 >
  - DSP281x_CSMPasswords.asm ------
  .sect "csmpasswds"
  .int OxFFFF
                ; PWL0
  .int 0xFFFF
                : PWL1
  .int 0xFFFF
                ; PWL2
  .int 0xFFFF
                ;PWL3
  .int 0xFFFF
                ; PWL4
  .int 0xFFFF
                ; PWL5
  .int 0xFFFF
                ; PWL6
  .int 0xFFFF
                ; PWL7
  .sect "csm_rsvd"
  .loop (3F7FF5h - 3F7F80h + 1)
     .int 0x0000
  .endloop
  _____
                                    _____
  위 Assembly Code를 사용자 프로그램에 추가한다.
  - DSP2812.CMD ------
  MEMORY
  {
   •••
               : origin = 0x3F7F80, length = 0x000076
   CSM_RSVD
   CSM_PWL
                : origin = 0x3F7FF8, length = 0x000008
   •••
  }
  SECTIONS
  {
   •••
   csm_rsvd :> CSM_RSVD, PAGE = 0
   csmpasswds : > CSM_PWL, PAGE = 0
   ...
  }
```

② To	olbar : RealDSP DataMon 프로그램의 주요 기능에 대한 단축 아이콘
💐 ()	、12 日 馬 湾 浜 赤 桑 🕄 🕺 🕿 💜 🔳 🕅 ス 入
À	COFF 파일 열기(타겟 보드에 다운로드될 사용자 프로그램 실행 파일(*.out)인 COFF 파일을 읽을 때 사용 하며, COFF 파일을 읽고 난 후 ②창에는 COFF파일에 정의된 심볼 정보를 표시합니다. 또한 ⑤번의 섹션 정보에는 COFF 파일의 각각의 섹션 항목 및 데이터 정보가 표시됩니 다.
>	COFF 파일 Reload(C.
	최근에 열었던 COFF 파일을 다시 엽니다.
	심볼 파일 열기(📴)
	그전에 사용자가 모니터링을 하기 위해 ③창에 등록한 변수 심볼 정보를 저장한 파일
	(*.sym)을 읽을 때 사용합니다.
\succ	심볼 파일 저장()
	③창에 등록한 모니터링 변수 심볼 정보를 파일로 저장합니다.
≻	SCI 부트 (부트 (부트 (부트 ()
	● Target CPU가 TMS320LF240xA인 경우
	현재 읽어 들인 사용자 프로그램(COFF 파일의 프로그램 데이터)을 SCI Boot 모드 방식 으로 타겟 보드의 내부 Flash Memory 영역에 Write한 후, 타겟보드를 리셋합니다.
	• Target CPU가 TMS320F28x인 경우 현재 읽어 들인 사용자 프로그램이 RAM 영역에 다운로드할 내용만 있다면 SCI Boot 모 드 방식으로 타겟 보드의 내부 RAM영역에 Write한 후 TMS320F281x의 경우 HO 그리 고 TMS320F280x의 경우 MO 스타트 어드레스로 부터 프로그램을 실행시킵니다. 또한 읽어 들인 사용자 프로그램이 Flash or OTP ROM 영역에 다운로드할 내용이 있으면 SCI Boot 모드 방식으로 먼저 Flash Algorithm Code를 RAM영역에 다운로드한 후, 사용자 프로그램을 Flash or OTP ROM 영역에 write 합니다.

Flash 및 OTP ROM에 write가 제대로 되었는지 확인하고자 하면, Target Board를 Flash 또는 OTP Boot Mode로 설정하신 후, Target Board를 리셋하시길 바랍니다.

사용자께서는 이 기능을 사용하기에 앞서 먼저 "환경 설정"을 통하여 사용하고자 하는 환경을 설정하시길 바랍니다.

- 변수 모니터링(³)
 ③창에 등록한 변수 심볼에 대하여 주기적으로 모니터링 시작 또는 중지합니다.
 주소 모니터링(³)
 - ④창에 연속적인 주소에 대하여 주기적으로 모니터링 시작 또는 중지합니다.
- 타겟 리셋(^{***})
 타겟보드를 리셋합니다.
- 통신포트 닫기([※])

현재 연결된 PC측 통신 포트(Serial 또는 USB)를 닫습니다.

▶ 메모리 그래프(🜌)

사용자 프로그램이 실행되는 동안 메모리의 일정 영역을 모니터링하여 값을 얻은 후 이 들 값을 그래프로 표시해줍니다. 주로 데이터 테이블이나 Debugging을 위해 선언해 둔 일정 메모리 배열 영역을 최대 선택한 4개 심볼 항목에 대해 그래프로 표시하여 사용합 니다.

그래프 환경 설정 🛛 🔀								
Lable	Address	Length	Туре	Precision				
CV	0x08ED	0×64	float	3				
SV	0x0825	0x64	float	3				
J								
Ch1 Line Color 📃		□ - Ch2	Line Color 📃					
Ch3 Line Color 📃		∎ - Ch4	Line Color					
🔲 개별적 그래프 그	리기	추가	대체	삭제				
심볼리스트 sv	1	▼ 레이	불이름 sv					
시작 주소 🛛 🛛 🔿	0825	데이	터길이 100					
데이터 타입 flo	at	▼ Prec	ision 3					
Scale Mode 자	동 Scale	▼ Min -1	10 Max 10)				
			확인	취소				

- 심볼 리스트 : 현재 읽어 들인 COFF 파일에서 얻은 변수 심볼 목록
- 레이블 이름 : 그래프 창에서 입력한 데이터를 대표할 이름
- 시작 주소 : 모니터링 하고자 하는 메모리 시작 주소

- 데이터 길이 : 시작 주소에서 메모리의 어느 영역만큼 데이터를 수집할 지 결정
- 데이터 타입 : 그래프에 표시될 데이터 값 종류
- Precision : 위의 데이터 타입이 Float인 경우 소수점 몇까지 표시할 것인가 결정
- Scale Mode : 그래프 창의 Y축 값을 자동으로 Scale할 것인가? 또는 사용자가 정의 한 최대, 최소값을 기준으로 할 것인가?
- Min : 위의 Scale Mode가 수동 모드일 때 Y축 최대값
- Max : 위의 Scale Mode가 수동 모드일 때 Y축 최소값
- Channel Line Color : 최대 4개까지 위에서부터 순서대로 선택한 심볼에 대한 그래프 라인의 색상을 지정하는데 사용.
- 개별적 그래프 그리기 : 최대 4개까지 위에서부터 순서대로 선택한 심볼에 대해서 하나의 그래프에 표시할 지 아니면 개별 그래프에 표시할지 설정.

사용자가 입력한 그래프 설정 데이터를 "추가", "대체"그리고 "삭제" 버튼을 이용하여 리스트에 등록하십시오. 그런 후 등록된 리스트 항목 중 그래프로 표시할 항목을 선택하 고 나서 확인 버튼을 누르면 데이터 수집 및 그래프 창이 나타납니다. 현재는 최대 4개 까지의 항목을 동시에 그래프로 표시할 수 있습니다.

< 개별적 그리기 모드 : Unchecked >





▶ 시간 그래프(🎦)

선택한 변수 심볼 및 주소에 대하여 일정 시간 간격으로 데이터를 계속 수집하며, 이를 최대 선택한 4개 심볼 항목에 대해서 그래프로 표시합니다.

시간 그래프 환경 설정 🛛 🔀							
Lable idx i1_cnt i3_cnt	Address 0x0805 0x0800 0x0803	Type integer unsigned integer unsigned integer	Precision 0 0 0				
b							
Ch1 Line Color		Ch2 Line Color 📃					
Ch3 Line Color		Ch4 Line Color					
□ 개별적 그래프 그리기	[추가	대체	삭제				
심볼리스트 mcnt 시작 주소 0x0813 데이터 타입 unsign	▼ ned integer ▼	레이블이름 mcnt Precision 0					
Scale Mode 지동 S 시간 간격 10	cale 👤	Min -10 Max (ms)	10				
		확인	취소				



- 심볼 리스트 : 현재 읽어 들인 COFF 파일에서 얻은 변수 심볼 목록
- 레이블 이름 : 그래프 창에서 입력한 데이터를 대표할 이름
- 시작 주소 : 모니터링 하고자 하는 메모리 시작 주소
- 데이터 타입 : 그래프에 표시될 데이터 값 종류
- Precision : 위의 데이터 타입이 Float인 경우 소수점 몇까지 표시할 것인가 결정
- Scale Mode : 그래프 창의 Y축 값을 자동으로 Scale할 것인가? 또는 사용자가 정의 한 최대, 최소값을 기준으로 할 것인가?
- Min : 위의 Scale Mode가 수동 모드일 때 Y축 최대값
- Max : 위의 Scale Mode가 수동 모드일 때 Y축 최소값
- 시간 간격 : 데이터 수집 시간 간격을 설정
- Channel Line Color : 최대 4개까지 위에서부터 순서대로 선택한 심볼에 대한 그래프 라인의 색상을 지정하는데 사용.
- 개별적 그래프 그리기 : 최대 4개까지 위에서부터 순서대로 선택한 심볼에 대해서 하나의 그래프에 표시할 지 아니면 개별 그래프에 표시할지 설정

사용자가 입력한 그래프 설정 데이터를 "추가", "대체"그리고 "삭제" 버튼을 이용하여 리스트에 등록하십시오. 그런 후 등록된 리스트 항목 중 그래프로 표시할 항목을 선택하 고 나서 확인 버튼을 누르면 데이터 수집 및 그래프 창이 나타납니다. 현재는 최대 4개 까지의 항목을 동시에 그래프로 표시할 수 있습니다.





▷ 환경 설정(¹¹)

RealDSP DataMon 프로그램의 주요 환경 변수를 설정합니다. 따라서 사용자께서는 RealDSP DataMon 프로그램의 주요 기능을 사용하기에 앞서 반드 시 "환경 설정"을 해주시길 바랍니다.

▶ 사용자 도구 등록(🎌)

사용자가 자주 쓰는 외부 프로그램(예, 계산기 또는 compiling & linking 관련 batch 파 일 등…)을 최대 5개까지 등록하여 사용할 수 있으며, 이는 Ultra-Editor의 Tool Configuration 기능과 유사합니다.

	사용자 도구 목록	₩₽ ×+
nake all		
Idke Liedin		
(0#⊂ 5†0)	E:₩320c240x₩ex19_graph₩m.	bat
1맨드 라인	E:₩320c240x₩ex19_graph₩m.	.bat
I맨드 라인 I업 디렉토리	E:₩320c240x₩ex19_graph₩m. E:₩320c240x₩ex19_graph	.bat
냄맨드 라인 작업 디렉토리 ↓용자 도구 이름	E:₩320c240x₩ex19_graph₩m. E:₩320c240x₩ex19_graph make all	.bat

- 커맨드 라인 : 등록할 프로그램의 실행 파일 경로 및 인수 입력 창으로서 사용자 께서는 옆에 있는 버튼(…)을 클릭하여 쉽게 등록할 실행 파일 경로 를 찾아 입력하신 후 실행 인수를 입력하시면 됩니다.
- 작업 디렉토리 : 선택한 프로그램 실행 시 작업 대상 디렉토리 입력 창
- 사용자 도구 이름 : 선택한 프로그램을 대표할 단축 아이콘의 이름 입력 창

- □ 추가 : 사용자가 입력한 정보를 리스트에 추가할 때 사용
- □ 대체 : 그전에 입력한 정보를 수정한 내용으로 대체할 때 사용
- □ 삭제 : 그전에 입력한 정보를 리스트에서 삭제할 때 사용
- □ 위로 : 리스트에서 현재 선택한 Tool의 순위를 아래로 이동시킬 때 사용
- □ 아래로 : 리스트에서 현재 선택한 Tool의 순위를 위로 이동시킬 때 사용

등록된 사용자 Tool들에 대해서는 단축 아이콘(^ ^ ^)이 생성되며, 만약 등록된 프로 그램이 DOS 기반 프로그램인 경우에는 표준 Input/Output 메시지를 Capture하여 ⑤의 메시지 정보 창에 표시합니다.

	X "util.c" ==> eep_write_block	^
ĺ	TMS320C24xx COFF Assembler Version 7.01 Copyright (c) 1987-2002 Texas Instruments Incorporated	
	PASS 1 PASS 2	
	No Errors, No Warnings e:\320c240x\bin\dsplnk.exe -otarget.out -mtarget.map start.obj debug240x.obj main.obj util.obj dsp2406.cmd start.obj TMS320C24xx COFF Linker Version 7.01 Copyright (c) 1987-2002 Texas Instruments Incorporated	
	▶ ▶ ▶ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩	~

› 사용자 정의 툴바(가 가)

```
위의 사용자 도구 등록( 🎌 )에서 등록한 Tool들을 대표하는 단축 아이콘 모음들
```

③ 심볼 정보 창 : COFF파일에 정의된 사용자 프로그램 관련 변수 심볼 정보 표시

Symbol Name	Address	Data Type	Etc	
ECanaMOTORegs	0x0060C0	Structure		
ECanaMOTSRegs	0×006080	Structure		
ECanaRegs	0×006000	Structure		
enc_10ms	Ux00814A	Integer		
EvaRegs	0×007400	Structure COFF III	일 열기	
EvbRegs	0×007500	Structure 신복 목로	츠 フト	
exit	0x3F8B77	Integer 6275	771	
FlashRegs	0x000A80	Structure		
FP	0×000002	Integer		
GpioDataRegs	0x0070E0	Structure		
GpioMuxRegs	0x0070C0	Structure		
key	0×00814B	Integer		
key_code	0x008154	Unsigned character		
key_count	0x008140	Integer		
m_new	0×008144	Integer		
m_old	0x008145	Integer		_
McbspaRegs	0x007800	Structure		
mont	0x008146	Integer		
msg	0x3F8E4C	Array of Character	Array Info : [16]	
PieCtrlRegs	0x000CE0	Structure		
PieVectTable	0x000D00	Structure		
PieVectTableInit	0x3F8D4C	Structure		
prev_key_code	0×008149	Unsigned character		
rpm	0×008142	Integer		
SciaRegs	0x007050	Structure		
ScibRegs	0x007750	Structure		
SpiaRegs	U×007040	Structure		-

- 변수 심볼 선택 후 Double-Click 시
 선택한 변수 심볼을 ③의 심볼 모니터링 창에 등록 후 모니터링을 시작합니다.
- 왼쪽 마우스 버튼 Click 시

아래와 같은 Pop-up 메뉴가 나타납니다.

COFF	파일	열기
심볼 듹	락록 최	추가

- □ COFF 파일 열기… : 새로운 COFF파일을 열 때 사용
- □ 심볼 목록 추가 : 선택한 변수 심볼들을 ③의 심볼 모니터 창에 등록할 때 사용

4	심볼	모니터링	창 :	사용자가	선택한	변수	심볼에	대한	모니터링	결과	표시	칭
---	----	------	-----	------	-----	----	-----	----	------	----	----	---

Symbol Name	Value	View Type	Data Type	
mont sin_f sin_t	0×465B 0,000000 1061	hex decima float (32bit) signed integ	심볼 파일 열기 심볼 파일 저장	
freq	44,985336	float (32bit)	변수 모니터링 중지 선택 항목 삭제 전체 항목 삭제	
			데이타 변경	Hay Desireal (16bit)
			데이다 도가 한편	Hex Decimal (32bit)
				Signed Integer (16bit) Signed Integer (32bit)
				Unsigned Integer (16bit) Unsigned Integer (32bit)
				Float (32bit) Binary (16bit)
				Emary (robit)

모니터링 변수 심볼 선택 후 Double-Click 시
 선택한 변수의 데이터 값을 사용자가 입력한 값으로 변경할 때 사용

● 왼쪽 마우스 버튼을 Click 시

아래와 같은 Pop-up 메뉴가 나타납니다.



- □ 심볼 파일 열기…: 그전에 저장된 변수 심볼 리스트 정보 파일을 엽니다.
- □ 심볼 파일 저장…: 현재 등록된 변수 심볼 리스트 정보를 파일에 저장합니다.
- □ 변수 모니터링 시작/중지 : 등록된 변수 심볼에 대한 모니터링을 시작/중지 합니다.
- □ 선택 항목 삭제 : 선택한 변수 심볼을 삭제합니다.
- □ 전체 항목 삭제 : 리스트에 있는 변수 심볼을 삭제합니다.
- □ 데이터 변경…: 선택한 변수의 데이터를 사용자가 입력한 값으로 변경합니다.
- □ Hex Decimal : 모니터링 결과를 Hex Decimal로 표시합니다.

- □ Signed Integer : 모니터링 결과를 Signed Integer로 표시합니다.
- □ Unsigned Integer : 모니터링 결과를 Unsigned Integer로 표시합니다.
- □ Float : 모니터링 결과를 Float로 표시합니다.
- □ Binary : 모니터링 결과를 Binary로 표시합니다.

⑤ 주소 모니터링 창 : 사용자가 선택한 주소에 대한 모니터링 결과 표시 창

Address	Value	Ascii		
0x0000	0x0000			
0×0001	0×0001		주소 모나터링 중지	1
0x0002	0x0002		민자 조소 배경	
0x0003	0x0003		지역 우조 변경	
0×0004	0×0007			
0×0005	0x0000		데이타면경	
0x0006	0x0000		데이타 보기 변환 🔹 🕨	Hex Decimal (16bit)
0x0007	0x0007			Hex Decimal (32bit)
0x0008	0×0008			
0x0009	0×0009			Signed Integer (T6bit)
0x000A	0x000A			Signed Integer (32bit)
0x000B	0x000B			UpSigned Integer (16bit)
0x000C	0x000C			Unsigned integer (TUDIO
0x000D	0x000D			Unsigned Integer (32bit)
0x000E	0x000E			Eloat (32hit)
0x000F	0x000F			Discours (10bit)
0x0010	0×0010			Binary (16Dit)
1.000011	0~0011			

- 모니터링 주소 선택 후 Double-Click 시
 선택한 주소의 데이터 값을 사용자가 입력한 값으로 변경할 때 사용
- 왼쪽 마우스 버튼을 Click 시

아래와 같은 Pop-up 메뉴가 나타납니다.

주소 모니터링 중지 시작 주소 변경	
데이타 변경	
데이타 보기 변환 🔷 🕨	Hex Decimal (16bit)
	Hex Decimal (32bit)
	Signed Integer (16bit)
	Signed Integer (32bit)
	UnSigned Integer (16bit)
	Unsigned Integer (32bit)
	Float (32bit)
	Binary (16bit)

□ 주소 모니터링 시작/중지 : 등록된 주소에 대한 모니터링을 시작/중지 합니다.

- □ 시작 주소 변경…: 모니터링 시작 주소를 입력합니다.
- □ 데이터 변경… : 선택한 주소의 데이터를 사용자가 입력한 값으로 변경합니다.
- □ Hex Decimal : 모니터링 결과를 Hex Decimal로 표시합니다.
- □ Signed Integer : 모니터링 결과를 Signed Integer로 표시합니다.
- □ Unsigned Integer : 모니터링 결과를 Unsigned Integer로 표시합니다.
- □ Float : 모니터링 결과를 Float로 표시합니다.
- □ Binary : 모니터링 결과를 Binary로 표시합니다.

Realsys and

⑥ 메시지 창

• 메시지 정보

등록한 사용자 Tool(거 가)이 DOS 기반 프로그램인 경우에는 표준 Input/Output 메시지 를 Capture하여 표시하는 창입니다.

* "util.c" ==> eep_write_block "util.c" ==> eep_read_block TMS320C24xx COFF Assembler Version 7.01 Copyright (c) 1987-2002 Texas Instruments Incorporated PASS 1 PASS 2 No Errors, No Warnings e:\320c240x\bin\dsplnk.exe -otarget.out -mtarget.map start.obj debug240x.obj main.obj util.obj dsp2406.cmd start.obj TMS320C24xx COFF Linker Version 7.01 Copyright (c) 1987-2002 Texas Instruments Incorporated

● 섹션 정보

H ◀ ▶ N \메시지 정보 √ 섹션 정보 〉, 명령 입력창 / _____

사용자 선택한 COFF파일에 있는 각각의 섹션 정보 및 그 섹션에 해당하는 프로그램 데이터 를 표시하는 창입니다.

Section Name	Start Address	Section Size	C00000 60C069BC 0F2B0000 40618000 40628000 1 + a@ b@
.text	0xC00000	0x101A3 Words	C00004 50080014 40608000 50280084 50290085 F C (F)
.cinit	0xC101A3	0x49DC Words	C00000 14410302 14420301 14400303 50210083 6 F
.const 0xC14B7F	0x9CA Words	C0000C 14410303 14420301 14400302 50610004 A B C A	
			C00014 15420308 1541C200 1A200250 6A060006 E. A.P
			C00018 502000B8 1A200250 6A060003 502000B9 PP 00006 F
			C0001C 1A200250 6A05000B 50600024 15200128 E
			C00020 0F3B0000 0F3A0000 0F390000 13BB0128
			C00024 0C800000 0E390000 0E3A0000 0E3B0000 0E3B0000
			C00028 6A000046 5020405F 04E00001 6A060035 R 5 8 5 5 5
		111	

왼쪽에 있는 섹션 정보 리스트의 각 항목을 Double-Click하면 선택한 섹션의 프로그램 데이터가 원쪽 창에 표시됩니다.