


[RealDSP-28xUT를 사용하기 위한 CCS V4,5 옵션 설정 방법]

CCS v5.4를 사용하여 예제 소스를 Compile하고, RealDSP-UT 툴에서 변수 모니터링 기능이 정상적으로 동작되기 위해서는 아래와 같이 Build Option을 설정하시길 바랍니다.

- 1) CCS v5.4 왼쪽 Workspace 창에서 사용할 프로젝트 선택 후 오른쪽 마우스 클릭 시 나타나는 팝업 메뉴 중 Properties 메뉴 선택



- 2) 선택된 프로젝트 Properties 대화상자에서 Build -> Debug Options -> Debugging model 항목에서 Full symbolic debug(COFF, deprecated)(--symdebug:coff)을 선택

